

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	I
Index	II
Stromkreis	1 - 36

Index

Airbag (Linkslenker)	26	Kennzeichenleuchten	7
Airbag (Rechtslenker)	27	Klimaanlage	31
Anlassen & Laden	1	Kofferraumleuchte	10
Antiblockiersystem	28	Kraftstoffpumpe	11
Antiblockiersystem & Traction Control	28	Kupplungsschalter	6
Außenspiegel	33	Leselampe, hinten	10
Automatikgetriebe	29	Lichtschalter	4
Automatisch geschaltetes Schaltgetriebe	30	Motor Y17DT	20, 21
Beleuchtung hinten	6	Motor Y17DTL	20, 21
Beleuchtung vorn	5	Motor Z10XE	12, 13
Blinkerschalter	4	Motor Z12XE	14, 15
Bremslichtschalter	6	Motor Z14XE	16, 17
Carphone	35	Motor Z18XE	18, 19
Diagnosestecker	3	Motorkühlung (Benzinmotor & Klimaanlage)	22
Diebstahlwarnanlage	25	Motorkühlung (Y17DTL/Y17DT & keine Klimaanlage)	22
Elektrische Hilfskraftlenkung	25	Motorkühlung (Y17DTL/Y17DT & Klimaanlage)	23
Fahrzeuggeschwindigkeitssignal (nicht Antiblockiersystem)	27	Motorkühlung (Z10XE/Z12XE & keine Klimaanlage)	22
Fanfare	10	Motorkühlung (Z14XE/Z18XE & keine Klimaanlage)	22
Fanfarenschalter	26	Multi-Info-Display	28
Fensterheber	33	Navigationssystem	36
Fernbedienung, Radio	34	Nebelscheinwerfer	7
Frontscheibenwischer	8	Nebelschlussleuchte	7
Globales Positions System	35	Pedalwertgeber	13
Graphic-Info-Display	28	Radio	34
Heckscheibe, beheizt	11	Scheibenwischer vorn/hinten	8
Heckscheibenwischer	8	Scheinwerfer-Waschanlage	8
Heizung	11	Schiebedach	32
Innenbeleuchtung	10	Sicherheitsgurtschalter	26
Instrument	9	Sitzheizung	32
Karosseriesteuergerät - Stromversorgung	3	Spannungsverteilung	1, 2, 3

Stromlaufplan Corsa-C

ab MJ 2001

Telefon	34
Telefon (Navigationssystem)	36
Telematic	36
Triple-Info-Display	28
Türkontaktschalter	10
Warnblinkleuchten, Schalter	4
Wegfahrsperre	23
Wischer/Wascherschalter	9
Zentralverriegelung	24
Zigarettenanzünder	10
Zusatzheizung	32

Stromkreis

Anlassen & Laden	100 - 116
Spannungsverteilung	100 - 312

Massepunkte

9	Motorraum, rechts
10	Karosserie, vorn, links
11	Motor

Abkürzungen

AB	Airbag
ABS	Antiblockiersystem
AC	Klimaanlage
AT	Automatikgetriebe
BCM	Karosserieelektronik-Modul
CRP	Carphone
D	Diesel
DWA	Diebstahlwarnanlage
EMP	Radio
EPS	Elektrische Hilfskraftlenkung
FH	Fensterheber
FL	Scheinwerfer
FW	Frontscheibenwischer
GID	Graphic-Info-Display
IMO	Wegfahrsperre
INS	Instrument
IRL	Innenbeleuchtung

KZL	Kennzeichenleuchten
LHD	Linkslenker
LSW	Lichtschalter
MID	Multi-Info-Display
MT	Schaltgetriebe
MTA	Automatisch geschaltetes Schaltgetriebe
NAV	Navigationssystem
NSL	Nebelschlussleuchte
NSW	Nebelscheinwerfer
RFS	Rückfahrscheinwerfer
RHD	Rechtslenker
RW	Heckscheibenwischer
SD	Schiebedach
SH	Sitzheizung
SLS	Bremslichtschalter
SRA	Scheinwerfer-Waschanlage
TEL	Telefon
TID	Triple-Info-Display
WEG	Fahrzeuggeschwindigkeitssignal
ZH	Zusatzheizung
ZIG	Zigarettenanzünder

M15	Anlasser
S149	Anlasserschalter
S150	Schalter Anlasser/Hubmagnet - Zündschloss entsperren
X1	Instrumententafel & Karosserie vorn
X19	Karosserie vorn & Motor
X40	Instrumententafel & Schalter Anlasser
X41	Instrumententafel & Schalter Anlasser
X45	Instrumententafel & Karosseriesteuergerät
X46	Karosserie vorn & Karosseriesteuergerät

Gerätekurzzeichen

Fx	Sicherung
A15	Karosseriesteuergerät
G1	Batterie
G8	Generator
K50	Relais - Klemme 15
K61	Relais - Anlasser

Stromkreis

Spannungsverteilung 100 - 312

Abkürzungen

ABS	Antiblockiersystem
AC	Klimaanlage
ASP	Außenspiegel
BCM	Karosserieelektronik-Modul
CRP	Carphone
D	Diesel
DIAG	Diagnosestecker
DWA	Diebstahlwarnanlage
EMP	Radio
EPS	Elektrische Hilfskraftlenkung
FF	Fanfare
FH	Fensterheber
FL	Scheinwerfer
FW	Frontscheibenwischer
GID	Graphic-Info-Display
GPS	Globales Positions System
HRL	Kofferraumleuchte
HSB	Heckscheibe, beheizt
HWS	Warnblinkschalter
HZG	Heizung
IMO	Wegfahrsperre
INS	Instrument
IRL	Innenbeleuchtung
KZL	Kennzeichenleuchten
LSL	Leselampe, hinten

LSW	Lichtschalter
MID	Multi-Info-Display
MTA	Automatisch geschaltetes Schaltgetriebe
NAV	Navigationssystem
RW	Heckscheibenwischer
SD	Schiebedach
SRA	Scheinwerfer-Waschanlage
TEL	Telefon
TID	Triple-Info-Display
TM	Telematic
WA	Wascher
ZH	Zusatzheizung

Gerätekurzzeichen

Fx	Sicherung
A15	Karosseriesteuergerät
K72	Relais - Klemme 15a
X1	Instrumententafel & Karosserie vorn
X10	Instrumententafel & Bediengerät Heizung/Klimaanlage
X14	Karosserie vorn & Karosserie hinten links
X46	Karosserie vorn & Karosseriesteuergerät

Stromkreis

Spannungsverteilung	100 - 312
Diagnosestecker	317 - 328
Karosseriesteuergerät -	332 - 342
Stromversorgung	

MK	Motorkühlung
MT	Schaltgetriebe
MTA	Automatisch geschaltetes Schaltgetriebe
NAV	Navigationssystem
TC	Traction Control
TID	Triple-Info-Display
TM	Telematic
ZH	Zusatzheizung
ZV	Zentralverriegelung

Massepunkte




- 1 Tunnel
- 2 Tunnel

Gerätekurzzeichen

Abkürzungen

AB	Airbag
ABS	Antiblockiersystem
AC	Klimaanlage
AT	Automatikgetriebe
BCM	Karosserieelektronik-Modul
CRP	Carphone
D	Diesel
DIAG	Diagnosestecker
EMP	Radio
EPS	Elektrische Hilfskraftlenkung
FI	Benzin
GID	Graphic-Info-Display
GPS	Globales Positions System
IMO	Wegfahrsperre
INS	Instrument
MID	Multi-Info-Display

Fx	Sicherung
A15	Karosseriesteuergerät
X1	Instrumententafel & Karosserie vorn
X45	Instrumententafel & Karosseriesteuergerät
X46	Karosserie vorn & Karosseriesteuergerät
XD	Diagnosestecker



300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 310 1 2 3 4 5 6 7 8 9 320 1 2 3 4 5 6 7 8 9 330 1 2 3 4 5 6 7 8 9 340 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stromkreis

Lichtschalter	401 - 419
Blinkerschalter	424 - 430
Warnblinkleuchten, Schalter	439 - 444

Massepunkte

2	Tunnel
---	--------


Abkürzungen

AC	Klimaanlage
AT	Automatikgetriebe
BCM	Karosserieelektronik-Modul
DWA	Diebstahlwarnanlage
EMP	Radio
FL	Scheinwerfer
GID	Graphic-Info-Display
HZG	Heizung
INS	Instrument
KZL	Kennzeichenleuchten
LWR	Leuchtweitenregulierung
MID	Multi-Info-Display
MTA	Automatisch geschaltetes Schaltgetriebe
NSL	Nebelschlussleuchte
NSW	Nebelscheinwerfer
SH	Sitzheizung
TEL	Telefon

TID	Triple-Info-Display
ZIG	Zigarettenanzünder

Gerätekurzzeichen

A15	Karosseriesteuergerät
S120	Schalter - Warnblinklicht
S124	Schalter-Einheit - Licht
S124.1	Schalter - Licht
S124.2	Dimmer - Instrumentenbeleuchtung
S124.3	Schalter - Leuchtweitenregulierung
S124.4	Schalter - Beleuchtung Innenraum
S124.5	Schalter - Nebelscheinwerfer
S124.6	Schalter - Nebelschlußleuchte
S129	Schaltereinheit Lenksäule
S129.1	Schalter - Fernlicht
S129.2	Schalter Blinkleuchte
S129.3	Schalter Geschwindigkeitsregler
X45	Instrumententafel & Karosseriesteuergerät
X46	Karosserie vorn & Karosseriesteuergerät



Stromkreis

Beleuchtung vorn 500 - 548

Massepunkte

- 8 Chassis
- 9 Motorraum, rechts


Abkürzungen

BCM Karosserieelektronik-Modul
LHD Linkslenker
LSW Lichtschalter
RHD Rechtslenker
RL Heckleuchten

E119_R.1 Abblendlicht
E119_R.2 Fernlicht
E119_R.3 Blinkleuchte rechts
E119_R.4 Parkleuchte rechts
E119_R.5 Leuchtweitenregulierung rechts
K43 Relais - Abblendlicht
K45 Relais - Fernlicht
K54_L Relais Parkleuchte links
K54_R Relais Parkleuchte rechts
K66 Relais - Blinklicht
K66.1 Relais - Blinklicht, links
K66.2 Relais - Blinklicht, rechts
K66_L Relais - Blinklicht, links
K66_R Relais - Blinklicht, rechts
X1 Instrumententafel & Karosserie
vorn

Gerätekurzzeichen

Fx Sicherung
E75_L Blinklicht - Seitlich, links
E75_R Blinklicht - Seitlich, rechts
E119_L Scheinwerfer - Links
E119_L.1 Abblendlicht
E119_L.2 Fernlicht
E119_L.3 Blinkleuchte links
E119_L.4 Parkleuchte links
E119_L.5 Leuchtweitenregulierung links
E119_R Scheinwerfer - Rechts



Stromkreis

Beleuchtung hinten	601 - 627
Bremslichtschalter	632 - 641
Kupplungsschalter	645 - 647

Massepunkte

5	Karosserie, hinten links
6	Heckklappe

Abkürzungen

ABS	Antiblockiersystem
AT	Automatikgetriebe
BCM	Karosserieelektronik-Modul
CRC	Geschwindigkeitsregler
D	Diesel
GPS	Globales Positions System
HSH	Heckscheibe, beheizt
LHD	Linkslenker
MT	Schaltgetriebe
MTA	Automatisch geschaltetes Schaltgetriebe
NAV	Navigationssystem
RHD	Rechtslenker
RL	Heckleuchten
RW	Heckscheibenwischer
SLS	Bremslichtschalter
ZV	Zentralverriegelung

Gerätekurzzeichen

E79	Bremslicht - Mitte
E106_L	Heckleuchteneinheit - Links
E106_L.1	Schlußlicht - Links
E106_L.2	Bremslicht - Links
E106_L.3	Rückfahrscheinwerfer - Links
E106_L.4	Blinklicht - Hinten, links
E106_R	Heckleuchteneinheit - Rechts
E106_R.1	Schlußlicht - Rechts
E106_R.2	Bremslicht - Rechts
E106_R.3	Rückfahrscheinwerfer - Rechts
E106_R.4	Blinklicht - Hinten, rechts
K71	Relais Rückfahrscheinwerfer
S32	Schalter - Rückfahrscheinwerfer
S41	Schalter Kupplung
S216	Schalter - Bremslicht, zweifach
X1	Instrumententafel & Karosserie vorn
X2	Instrumententafel & Karosserie hinten links
X14	Karosserie vorn & Karosserie hinten links
X16	Karosserie hinten links & Heckklappe
X21	Instrumententafel & Karosserie hinten rechts

Stromkreis

		X15	Karosserie vorn & vorderes Abschlussblech
Kennzeichenleuchten	702 - 707	X26	Karosserie hinten links & hinteres Abschlussblech
Nebelschlussleuchte	712 - 717		
Nebelscheinwerfer	721 - 726		

Massepunkte


5	Karosserie, hinten links
8	Chassis

Abkürzungen

BCM Karosserieelektronik-Modul

Gerätekurzzeichen

Fx	Sicherung
E69_L	Nebelscheinwerfer - Links
E69_R	Nebelscheinwerfer - Rechts
E97_L	Nebelschlussleuchte links
E97_R	Nebelschlussleuchte rechts
E98_L	Glühlampe Kennzeichen, links
E98_R	Glühlampe Kennzeichen, rechts
K39	Relais - Nebelscheinwerfer
K54_K	Relais Kennzeichen
K58	Relais - Nebelschlußleuchte
X14	Karosserie vorn & Karosserie hinten links



Stromkreis

Frontscheibenwischer	801 - 811	M17	Motor - Wischer, Frontscheibe
Heckscheibenwischer	818 - 823	X14	Karosserie vorn & Karosserie hinten links
Scheibenwischer vorn/hinten	827 - 835	X16	Karosserie hinten links & Heckklappe
Scheinwerfer-Waschanlage	841 - 843	Y105	Pumpe - Wascher, Front- und Heckscheibe
		Y106	Pumpe - Wascher, Scheinwerfer

Massepunkte





- 8 Chassis
- 9 Motorraum, rechts

Abkürzungen

BCM Karosserieelektronik-Modul

Gerätekurzzeichen

K46	Relais - Scheinwerferreinigung
K56	Relais - Wischer, Heckscheibe
K69_A	Relais - Wischer, Frontscheibe (Stufe 1/Intervall)
K69_B	Relais - Wischer, Frontscheibe (Stufe 2)
K70	Relais Wascherpumpe Frontscheibe
K74	Relais Wascherpumpe Frontscheibe
M12	Motor - Wischer, Heckscheibe



Stromkreis

Wischer/Wascherschalter 900 - 924
Instrument 916 - 947

Massepunkte

1 Tunnel
9 Motorraum, rechts

Abkürzungen

AB Airbag
BCM Karosserieelektronik-Modul
DIAG Diagnosestecker
FW Frontscheibenwischer
IMO Wegfahrsperre
LHD Linkslenker
RHD Rechtslenker
RW Heckscheibenwischer
SRA Scheinwerfer-Waschanlage
WA Wascher

P3.3 Kontrollleuchte - Airbag
P3.4 Kontrollleuchte - Motor
P3.5 Instrumente
P3.6 Anzeigen
P3.7 Kontrollleuchte - Traction-Control
P3.8 Kontrollleuchte -
Nebelscheinwerfer
P3.9 Kontrollleuchte - Gurtwarnung
P3.10 Kontrollleuchte - Blinklicht,
Anhänger
S36 Schalter - Bremsflüssigkeit
S181 Schalter - Handbremse
S250 Schalter - Wischeranlage
S250.1 Wischerschalter Frontscheibe
S250.2 Wascherschalter &
Heckscheibenwischer
X1 Instrumententafel & Karosserie
vorn
X45 Instrumententafel &
Karosseriesteuergerät
X46 Karosserie vorn &
Karosseriesteuergerät

Gerätekurzzeichen

A15 Karosseriesteuergerät
P3 Instrument
P3.1 Kontrollleuchten
P3.2 Beleuchtung - Instrument

Stromkreis

Innenbeleuchtung	1001 - 1013
Türkontaktschalter	1010 - 1028
Kofferraumleuchte	1028
Leselampe, hinten	1032 - 1033
Zigarettenanzünder	1041 - 1043
Fanfare	1046 - 1048

Massepunkte

2	Tunnel
5	Karosserie, hinten links
8	Chassis


Abkürzungen

AB	Airbag
INS	Instrument
LHD	Linkslenker
RHD	Rechtslenker
ZV	Zentralverriegelung

Gerätekurzzeichen

A15	Karosseriesteuergerät
B9	Fanfare
E62	Leuchte - Gepäckraum
E67	Leuchte - Innenraum

E68	Leuchte - Innenraum, zeitverzögert
E68.1	Leuchte - Innenraum
E68.2	Leseleuchte
E68.3	Anzeige - Airbag, Beifahrer
E94	Leselampe - Hinten
K47	Relais - Fanfare
R1	Zigarettenanzünder
S39	Schalter - Leuchte, Gepäckraum
S63_D	Kontaktschalter - Fahrertür
S63_P	Kontaktschalter - Beifahrertür
S63_RL	Kontaktschalter - Hintertür links
S63_RR	Kontaktschalter - Hintertür rechts
X2	Instrumententafel & Karosserie hinten links
X14	Karosserie vorn & Karosserie hinten links
X16	Karosserie hinten links & Heckklappe
X17	Karosserie hinten links & Leseleuchte hinten
X21	Instrumententafel & Karosserie hinten rechts
X45	Instrumententafel & Karosseriesteuergerät
X46	Karosserie vorn & Karosseriesteuergerät



Stromkreis

		M3	Motor - Gebläse, Innenraum
		M8	Einheit - Kraftstoffbehälter
Heckscheibe, beheizt	1102 - 1107	M8.1	Kraftstoffpumpe
Heizung	1116 - 1125	M8.2	Sensor Kraftstoffüllstand
Kraftstoffpumpe	1136 - 1145	R6	Vorwiderstand - Gebläse, Innenraum

Massepunkte

		R22	Heckscheibe, beheizt
		X1	Instrumententafel & Karosserie vorn
2 Tunnel		X10	Instrumententafel & Bediengerät
5 Karosserie, hinten links			Heizung/Klimaanlage
		X14	Karosserie vorn & Karosserie hinten links

Abkürzungen

AC	Klimaanlage	X16	Karosserie hinten links & Heckklappe
ASP	Außenspiegel	X20	Karosserie hinten & Drehzahlsensor/Kraftstofftank
BCM	Karosserieelektronik-Modul	X20.2	Karosserie hinten links & Kraftstoffbehälter
DWA	Diebstahlwarnanlage	X46	Karosserie vorn & Karosseriesteuergerät

Gerätekurzzeichen

A15	Karosseriesteuergerät
A61	Bediengerät - Heizung
A61.1	Schalter - Gebläse, Heizung
A61.2	Beleuchtung - Bediengerät, Heizung
A61.3	Schalter - Heckscheibe, beheizt
A61.4	Kontrollleuchte - Heckscheibe, beheizt
K49	Relais - Heckscheibe, beheizt

Stromkreis

Motor Z10XE	1200 - 1331	L2	Einspritzventil - Kraftstoff
		L2_1	Einspritzventil - Zylinder 1
		L2_2	Einspritzventil - Zylinder 2
		L2_3	Einspritzventil - Zylinder 3

Massepunkte


12	Motor	X18	Karosserie vorn & Motor
		X53	Karosserie vorn & Steuergerät - Motronic
		X54	Motronic & Steuergerät - Motronic
		Y56	Magnetventil - Abgasrückführung

Abkürzungen

KSP	Kraftstoffpumpe	Y57	Magnetventil - Tankentlüftung
PPS	Pedalwertgeber		

Gerätekurzzeichen

A40	Zündspule - Direktzündung
A84_B	Steuergerät - Motronic
A111	Drosselklappenansteller
B28	Sensor - Nockenwelle
B30	Impulsgeber - Kurbelwelle
B39	Sensor Kühlmitteltemperatur
B56	Lambdasonde, Gemischregelung, beheizt
B57	Lambdasonde, Katalysatorkontrolle
B65	Sensor - Klopfregelung
B69	Luftmassenmesser
K26	Relais - Motorsteuerung
K35	Relais - Kraftstoffpumpe



Stromkreis



		X1	Instrumententafel & Karosserie vorn
Motor Z10XE	1200 - 1331	X11	Karosserie vorn & Lüfter
Pedalwertgeber	1335 - 1348	X14	Karosserie vorn & Karosserie hinten links

Abkürzungen

		X18	Karosserie vorn & Motor
		X21	Instrumententafel & Karosserie hinten rechts
		X53	Karosserie vorn & Steuergerät - Motronic
AC	Klimaanlage		
BCM	Karosserieelektronik-Modul		
CLS	Kupplungsschalter		
CRC	Geschwindigkeitsregler		
D	Diesel		
EPS	Elektrische Hilfskraftlenkung		
IMO	Wegfahrsperre		
KSP	Kraftstoffpumpe		
LHD	Linkslenker		
MK	Motorkühlung		
MTA	Automatisch geschaltetes Schaltgetriebe		
RHD	Rechtslenker		
SLS	Bremslichtschalter		
WEG	Fahrzeuggeschwindigkeitssignal		

Gerätekurzzeichen

A84_B	Steuergerät - Motronic
B18	Sensor - Druck, Klimaanlage
B22	Sensor - Pedalstellung
S87	Schalter - Öldruck



1300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1310 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1320 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1330 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1340 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stromkreis

Motor Z12XE	1400 - 1531	L2	Einspritzventil - Kraftstoff
		L2_1	Einspritzventil - Zylinder 1
		L2_2	Einspritzventil - Zylinder 2
		L2_3	Einspritzventil - Zylinder 3
		L2_4	Einspritzventil - Zylinder 4

Massepunkte

12	Motor	X18	Karosserie vorn & Motor
		X53	Karosserie vorn & Steuergerät - Motronic
		X54	Motronic & Steuergerät - Motronic

Abkürzungen

KSP	Kraftstoffpumpe	Y56	Magnetventil - Abgasrückführung
PPS	Pedalwertgeber	Y57	Magnetventil - Tankentlüftung

Gerätekurzzeichen

A40	Zündspule - Direktzündung
A84_B	Steuergerät - Motronic
A111	Drosselklappenansteller
B28	Sensor - Nockenwelle
B30	Impulsgeber - Kurbelwelle
B39	Sensor Kühlmitteltemperatur
B56	Lambdasonde, Gemischregelung, beheizt
B57	Lambdasonde, Katalysatorkontrolle
B65	Sensor - Klopfregelung
B69	Luftmassenmesser
K26	Relais - Motorsteuerung
K35	Relais - Kraftstoffpumpe

Stromkreis

Motor Z12XE 1400 - 1531

Abkürzungen

AC	Klimaanlage
BCM	Karosserieelektronik-Modul
CLS	Kupplungsschalter
CRC	Geschwindigkeitsregler
EPS	Elektrische Hilfskraftlenkung
IMO	Wegfahrsperre
KSP	Kraftstoffpumpe
MK	Motorkühlung
MTA	Automatisch geschaltetes Schaltgetriebe
SLS	Bremslichtschalter
WEG	Fahrzeuggeschwindigkeitssignal

Gerätekurzzeichen

A84_B	Steuergerät - Motronic
B18	Sensor - Druck, Kimaanlage
S87	Schalter - Öldruck
X11	Karosserie vorn & Lüfter
X18	Karosserie vorn & Motor
X53	Karosserie vorn & Steuergerät - Motronic

Stromkreis

Motor Z14XE 1600 - 1734

Massepunkte

12 Motor


Abkürzungen

KSP Kraftstoffpumpe
PPS Pedalwertgeber

L2	Einspritzventil - Kraftstoff
L2_1	Einspritzventil - Zylinder 1
L2_2	Einspritzventil - Zylinder 2
L2_3	Einspritzventil - Zylinder 3
L2_4	Einspritzventil - Zylinder 4
X18	Karosserie vorn & Motor
X55	Karosserie vorn & Steuergerät - Multec
X56	Multec & Steuergerät - Multec
Y56	Magnetventil - Abgasrückführung
Y57	Magnetventil - Tankentlüftung

Gerätekurzzeichen

A40	Zündspule - Direktzündung
A84_A	Steuergerät - Multec
A111	Drosselklappenansteller
B28	Sensor - Nockenwelle
B30	Impulsgeber - Kurbelwelle
B39	Sensor Kühlmitteltemperatur
B56	Lambdasonde, Gemischregelung, beheizt
B57	Lambdasonde, Katalysatorkontrolle
B64	Sensor - Temperatur, Ansaugluft
B65	Sensor - Klopfregelung
K26	Relais - Motorsteuerung
K35	Relais - Kraftstoffpumpe



Stromkreis

Motor Z14XE 1600 - 1734

Abkürzungen

AC	Klimaanlage
AT	Automatikgetriebe
BCM	Karosserieelektronik-Modul
CLS	Kupplungsschalter
CRC	Geschwindigkeitsregler
EPS	Elektrische Hilfskraftlenkung
IMO	Wegfahrsperre
KSP	Kraftstoffpumpe
MK	Motorkühlung
SLS	Bremslichtschalter
WEG	Fahrzeuggeschwindigkeitssignal

Gerätekurzzeichen

A84_A	Steuergerät - Multec
B18	Sensor - Druck, Klimaanlage
B67	Sensor - Unterdruck, Saugrohr
S87	Schalter - Öldruck
X11	Karosserie vorn & Lüfter
X55	Karosserie vorn & Steuergerät - Multec
X56	Multec & Steuergerät - Multec

Stromkreis

Motor Z18XE 1800 - 1934

Massepunkte

12 Motor


Abkürzungen

KSP Kraftstoffpumpe
PPS Pedalwertgeber

L2	Einspritzventil - Kraftstoff
L2_1	Einspritzventil - Zylinder 1
L2_2	Einspritzventil - Zylinder 2
L2_3	Einspritzventil - Zylinder 3
L2_4	Einspritzventil - Zylinder 4
X18	Karosserie vorn & Motor
X57	Karosserie vorn & Steuergerät - Simtec
X58	Simtec & Steuergerät - Simtec
Y56	Magnetventil - Abgasrückführung
Y57	Magnetventil - Tankentlüftung

Gerätekurzzeichen

A40	Zündspule - Direktzündung
A84_C	Steuergerät - Simtec
A111	Drosselklappenansteller
B28	Sensor - Nockenwelle
B30	Impulsgeber - Kurbelwelle
B39	Sensor Kühlmitteltemperatur
B56	Lambdasonde, Gemischregelung, beheizt
B57	Lambdasonde, Katalysatorkontrolle
B65	Sensor - Klopfregelung
B69	Luftmassenmesser
K26	Relais - Motorsteuerung
K35	Relais - Kraftstoffpumpe



Stromkreis


Motor Z18XE 1800 - 1934

Abkürzungen

ABS	Antiblockiersystem
AC	Klimaanlage
BCM	Karosserieelektronik-Modul
CLS	Kupplungsschalter
CRC	Geschwindigkeitsregler
EPS	Elektrische Hilfskraftlenkung
IMO	Wegfahrsperre
KSP	Kraftstoffpumpe
MK	Motorkühlung
SLS	Bremslichtschalter
WEG	Fahrzeuggeschwindigkeitssignal

Gerätekurzzeichen

A84_C	Steuergerät - Simtec
B18	Sensor - Druck, Klimaanlage
S87	Schalter - Öldruck
X11	Karosserie vorn & Lüfter
X57	Karosserie vorn & Steuergerät - Simtec
X58	Simtec & Steuergerät - Simtec



1900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1910 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1920 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1930 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1940 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stromkreis

		K34	Relais - Überlaufventil
		R23	Glühstiftkerzen
Motor Y17DTL	2000 - 2145	X18	Karosserie vorn & Motor
Motor Y17DT	2000 - 2145	X28	Karosserie vorn & Motor
		X64	Karosserie vorn & Steuergerät - Diesel

Massepunkte


9	Motorraum, rechts	X65	Diesel & Steuergerät - Diesel
12	Motor	Y9	Ventil - Zeitsteuerung
		Y56	Magnetventil - Abgasrückführung
		Y142	Magnetventil - Ladedruckregelung

Abkürzungen

PPS Pedalwertgeber

Gerätekurzzeichen

A84_D	Steuergerät - Diesel
A84_D1	Steuergerät - Einspritzpumpe
A84_D2	Ventil - Überlauf
A84_D3	Speicher - Kraftstoffeinspritzung, Diesel
A147	Steuergerät - Glühzeit
B30	Impulsgeber - Kurbelwelle
B39	Sensor Kühlmitteltemperatur
B69	Luftmassenmesser
B159	Sensor - Temperatur, Kraftstoff
B160	Sensor - Position, Welle, Einspritzpumpe
K26	Relais - Motorsteuerung



Stromkreis

		X64	Karosserie vorn & Steuergerät - Diesel
Motor Y17DTL	2000 - 2145	X65	Diesel & Steuergerät - Diesel
Motor Y17DT	2000 - 2145		

Massepunkte


8 Chassis

Abkürzungen

AC	Klimaanlage
BCM	Karosserieelektronik-Modul
CLS	Kupplungsschalter
EPS	Elektrische Hilfskraftlenkung
IMO	Wegfahrsperre
MK	Motorkühlung
SLS	Bremslichtschalter
WEG	Fahrzeuggeschwindigkeitssignal

Gerätekurzzeichen

A84_D	Steuergerät - Diesel
B18	Sensor - Druck, Klimaanlage
B26	Sensor - Luftdruck
B150	Sensor - Ladedruck
R26	Filterheizung
S87	Schalter - Öldruck
X11	Karosserie vorn & Lüfter



Stromkreis

		M7_A	Motor - Gebläse, Kühler
		M7_B	Motor - Gebläse, Kühler
Motorkühlung (Z10XE/Z12XE & keine Klimaanlage)	2201 - 2202	X11	Karosserie vorn & Lüfter
Motorkühlung (Z14XE/Z18XE & keine Klimaanlage)	2209 - 2216		
Motorkühlung (Y17DTL/Y17DT & keine Klimaanlage)	2220 - 2227		
Motorkühlung (Benzinmotor & Klimaanlage)	2233 - 2247		

Massepunkte

8 Chassis

Abkürzungen

D Diesel

Gerätekurzzeichen

K30	Relais - Lüfter, Kühler
K30_A	Relais - Lüfter, Kühler
K30_B	Relais - Lüfter, Kühler
K30_D	Relais - Lüfter, Kühler
M7	Motor - Gebläse, Kühler

Stromkreis

		K30_D	Relais - Lüfter, Kühler
		M7_A	Motor - Gebläse, Kühler
Motorkühlung	2301 - 2320	M7_B	Motor - Gebläse, Kühler
(Y17DTL/Y17DT & Klimaanlage)		X1	Instrumententafel & Karosserie vorn
Wegfahrsperre	2328 - 2335	X11	Karosserie vorn & Lüfter

Massepunkte



2	Tunnel
8	Chassis

Abkürzungen

AT	Automatikgetriebe
BCM	Karosserieelektronik-Modul
D	Diesel
DIAG	Diagnosestecker
DWA	Diebstahlwarnanlage
INS	Instrument
MTA	Automatisch geschaltetes Schaltgetriebe

Gerätekurzzeichen

A110	Steuergerät - Wegfahrsperre
K30_A	Relais - Lüfter, Kühler
K30_B	Relais - Lüfter, Kühler
K30_C	Relais - Lüfter, Kühler



Stromkreis

		X2	Instrumententafel & Karosserie hinten links
Zentralverriegelung	2400 - 2447	X3	Instrumententafel & Fahrertür
		X4	Instrumententafel & Beifahrertür
		X12	Karosserie hinten rechts & hintere Tür rechts

Massepunkte

2	Tunnel	X13	Karosserie hinten links & hintere Tür links
		X16	Karosserie hinten links & Heckklappe


Abkürzungen

ASP	Außenspiegel	X21	Instrumententafel & Karosserie hinten rechts
DWA	Diebstahlwarnanlage	X45	Instrumententafel & Karosseriesteuergerät
FH	Fensterheber	Y10	Motor - Zentralverriegelung, Tankklappe
LHD	Linkslenker	Y29	Schließeinheit, Heckklappe/ Kofferraumdeckel
RHD	Rechtslenker	Y29.1	Motor Zentralverriegelung, Heckklappe/Kofferraumdeckel

Gerätekurzzeichen

A15	Karosseriesteuergerät	Y29.2	Schalter Verriegelung Heckklappe/Kofferraumdeckel, Diebstahlwarnanlage
A51_D	Motor - Zentralverriegelung, Fahrertür	Y35_L	Motor - Zentralverriegelung, Hintertür links
A51_D.1	Motor - Zentralverriegelung	Y35_R	Motor - Zentralverriegelung, Hintertür rechts
A51_D.2	Schalter - Zentralverriegelung		
A51_P	Motor - Zentralverriegelung, Beifahrertür		

K24_A	Relais Entriegelung
K24_B	Relais Fahrertürschloss
K24_C	Relais Schloss
K24_D	Relais Gegenseitige Sperrung



Stromkreis

Diebstahlwarnanlage 2500 - 2518
Elektrische Hilfskraftlenkung 2526 - 2541

Massepunkte

4 A-Säule, Fahrerseite
9 Motorraum, rechts

Abkürzungen



BCM Karosserieelektronik-Modul
D Diesel
DIAG Diagnosestecker
GB Großbritannien
HSH Heckscheibe, beheizt
IMO Wegfahrsperre
WEG Fahrzeuggeschwindigkeitssignal

Gerätekurzzeichen

A15 Karosseriesteuergerät
A75 Steuergerät - Elektrische
Hilfskraftlenkung
B79 Sensor - Diebstahlwarnanlage,
Innenraum
B161 Sensor - Lenkwinkel

H16 Signalhorn -
Diebstahlwarnanlage
H16_PS Power Sounder -
Diebstahlwarnanlage
K67 Relais - Horn,
Diebstahlwarnanlage
M30 Motor - Elektrische
Servolenkung
S135 Schalter - Motorhaube,
Diebstahlwarnanlage
X1 Instrumententafel & Karosserie
vorn
X2 Instrumententafel & Karosserie
hinten links
X29 Karosserie hinten links &
Mikrofon/Sensor -
Diebstahlwarnanlage, Innenraum
X29.1 Karosserie hinten links &
Sensor - Diebstahlwarnanlage,
Innenraum
X45 Instrumententafel &
Karosseriesteuergerät
X46 Karosserie vorn &
Karosseriesteuergerät
X60 Instrumententafel &
Steuergerät - Elektrische
Hilfskraftlenkung
X61 Instrumententafel &
Steuergerät - Elektrische
Hilfskraftlenkung

X62 Steuergerät elektronische
Hilfskraftlenkung & Sensor -
Lenkabweichung
X63 Steuergerät elektronische
Hilfskraftlenkung & Sensor -
Lenkabweichung



Stromkreis

Sicherheitsgurtschalter	2603
Fanfarenschalter	2603 - 2613
Airbag (Linkslenker)	2614 - 2649

Massepunkte

1	Tunnel
2	Tunnel
3	Tunnel

Abkürzungen

AB	Airbag
CRP	Carphone
DIAG	Diagnosestecker
EMP	Radio
INS	Instrument
IRL	Innenbeleuchtung
J	Japan
LHD	Linkslenker
NAV	Navigationssystem
RC	Fernbedienung
RHD	Rechtslenker
TM	Telematic

Gerätekurzzeichen

A15	Karosseriesteuergerät
A24	Zündpille - Airbag, Fahrer
A63	Steuergerät - Airbag
A79	Zündpille - Airbag, Beifahrer
A96_D	Zündpille - Seitenairbag, Fahrer
A96_P	Zündpille - Seitenairbag, Beifahrer
B63_D	Sensor - Seitenairbag, Fahrer
B63_P	Sensor - Seitenairbag, Beifahrer
B145	Sensormatte - Sitzbelegungserkennung, Beifahrer
H12	Schalter - Sicherheitsgurt
S5	Schalter - Fanfare
X2	Instrumententafel & Karosserie hinten links
X21	Instrumententafel & Karosserie hinten rechts
X36	Instrumententafel & Fahrersitz-Zsb.
X36.1	Fahrersitz & Zündpille Seitenairbag, Fahrer
X36.4	Fahrersitz & Gurtanzeige, Fahrer
X36.5	Fahrersitz & Zündpille Gurtstraffer, Fahrer
X37	Instrumententafel & Beifahrersitz-Zsb.
X37.1	Beifahrersitz & Zündpille Seitenairbag, Beifahrer

X37.2	Beifahrersitz & Erkennung Sitzbelegung - Beifahrer
X37.5	Beifahrersitz & Zündpille Gurtstraffer, Beifahrer
X45	Instrumententafel & Karosseriesteuergerät
X88	Kontakteinheit & Schalter Signalhorn
X89	Kontakteinheit & Schalter Fernbedienung Radio
X91	Instrumententafel & Kontakteinheit
X116	Kontakteinheit
Y133	Zündpille - Gurtstraffer, Fahrer
Y135	Zündpille - Gurtstraffer, Beifahrer

Stromkreis

Airbag (Rechtslenker) 2703 - 2734
 Fahrzeuggeschwindigkeits- 2737 - 2747
 signal
 (nicht Antiblockiersystem)

Massepunkte

3 Tunnel
 9 Motorraum, rechts


Abkürzungen

CRP Carphone
 D Diesel
 DIAG Diagnosestecker
 EMP Radio
 EPS Elektrische Hilfskraftlenkung
 GID Graphic-Info-Display
 INS Instrument
 IRL Innenbeleuchtung
 MID Multi-Info-Display
 MTA Automatisch geschaltetes
 Schaltgetriebe
 NAV Navigationssystem
 TID Triple-Info-Display
 TM Telematic

Gerätekurzzeichen

A63 Steuergerät - Airbag
 A79 Zündpille - Airbag, Beifahrer
 A96_D Zündpille - Seitenairbag, Fahrer
 A96_P Zündpille - Seitenairbag,
 Beifahrer
 A119_L Signal Umwandlermodul -
 Fahrzeuggeschwindigkeit, links
 A119_R Signal Umwandlermodul -
 Fahrzeuggeschwindigkeit, rechts
 B52_L Sensor - Raddrehzahl, vorn, links
 B52_R Sensor - Raddrehzahl, vorn,
 rechts
 B63_D Sensor - Seitenairbag, Fahrer
 B63_P Sensor - Seitenairbag, Beifahrer
 B145 Sensormatte -
 Sitzbelegungserkennung,
 Beifahrer
 X1 Instrumententafel & Karosserie
 vorn
 X2 Instrumententafel & Karosserie
 hinten links
 X21 Instrumententafel & Karosserie
 hinten rechts
 X36 Instrumententafel & Fahrersitz-
 Zsb.
 X36.1 Fahrersitz & Zündpille
 Seitenairbag, Fahrer
 X36.5 Fahrersitz & Zündpille
 Gurtstraffer, Fahrer

X37 Instrumententafel & Beifahrersitz-
 Zsb.
 X37.1 Beifahrersitz & Zündpille
 Seitenairbag, Beifahrer
 X37.2 Beifahrersitz & Erkennung
 Sitzbelegung - Beifahrer
 X37.5 Beifahrersitz & Zündpille
 Gurtstraffer, Beifahrer
 Y133 Zündpille - Gurtstraffer, Fahrer
 Y135 Zündpille - Gurtstraffer, Beifahrer



Stromkreis

Antiblockiersystem & Traction Control	2800 - 2822
Antiblockiersystem	2800 - 2822
Triple-Info-Display	2827 - 2835
Graphic-Info-Display	2838 - 2846
Multi-Info-Display	2838 - 2846

Massepunkte

1	Tunnel
8	Chassis
9	Motorraum, rechts

Abkürzungen



BCM	Karosserieelektronik-Modul
CRP	Carphone
D	Diesel
DIAG	Diagnosestecker
EMP	Radio
EPS	Elektrische Hilfskraftlenkung
GID	Graphic-Info-Display
MID	Multi-Info-Display
MTA	Automatisch geschaltetes Schaltgetriebe
NAV	Navigationssystem
SLS	Bremslichtschalter
TC	Traction Control

TID	Triple-Info-Display
TM	Telematic
WEG	Fahrzeuggeschwindigkeitssignal

X46	Karosserie vorn & Karosseriesteuergerät
-----	---

Gerätekurzzeichen

A15	Karosseriesteuergerät
A37	Steuergerät - Antiblokiersystem & Traction Control
A38	Steuergerät - Antiblokiersystem
B23	Sensor - Außentemperatur
B52_L	Sensor - Raddrehzahl, vorn, links
B52_R	Sensor - Raddrehzahl, vorn, rechts
B76_L	Sensor - Raddrehzahl, hinten, links
B76_R	Sensor - Raddrehzahl, hinten, rechts
P6_A	Triple-Info-Display
P6_B	Multi-Info-Display
P6_C	Graphic-Info-Display
X1	Instrumententafel & Karosserie vorn
X14	Karosserie vorn & Karosserie hinten links
X15	Karosserie vorn & vorderes Abschlussblech
X20	Karosserie hinten & Drehzahlsensor/Kraftstofftank
X20.1	Karosserie hinten links & Drehzahlsensor



Stromkreis

Automatikgetriebe 2900 - 2949

Massepunkte

2 Tunnel
9 Motorraum, rechts


Abkürzungen

BCM Karosserieelektronik-Modul
IMO Wegfahrsperre
LHD Linkslenker
RHD Rechtslenker
SLS Bremslichtschalter
STA Start & Laden
TL Blinkleuchten

Gerätekurzzeichen

A3 Ventilkörper (Automatik Getriebe)
A3.1 Magnetventil 2/3 Schaltung
A3.2 Magnetventil 1/2 - 3/4 Schaltung
A3.3 Magnetventil - Wandlerkupplung
A3.4 Magnetventil - Hydraulik
Druckregler
A3.5 Magnetventil - Neutralschaltung
A112_A Steuergerät - Automatikgetriebe

B44	Sensor - Drehzahl, Getriebeeingang
B83	Sensor - Drehzahl, Getriebeausgang
B158	Sensor - Temperatur, Getriebeöl
E125	Beleuchtung - Wählhebelposition
S21_A	Schalter - Entriegelung Wählhebel
S21_B	Schalter - Entriegelung Zündschloß
S21_C	Schalter - Anfahrhilfe
S22	Schalter - Programm sportlich/ wirtschaftlich
S187	Schalter - Automatikgetriebe
X1	Instrumententafel & Karosserie vorn
X2	Instrumententafel & Karosserie hinten links
X50	Karosserie vorn & Automatikgetriebe
X51	Instrumententafel & Wählhebel
X52	Automatikgetriebe & Ventilkörper-Zsb.
X66	Karosserie vorn & Steuergerät Automatikgetriebe
X67	Automatikgetriebe & Steuergerät Automatikgetriebe
Y54	Hubmagnet - Entriegelung Wählhebel



Stromkreis

		X68	Karosserie vorn & Steuergerät
Automatisch geschaltetes	3001 - 3036		Automatisch geschaltetes
Schaltgetriebe		X69	Schaltgetriebe
			Automatikgetriebe & Steuergerät
			Automatisch geschaltetes
			Schaltgetriebe

Massepunkte


2	Tunnel
8	Chassis

Abkürzungen

ABS	Antiblockiersystem
BCM	Karosserieelektronik-Modul
IMO	Wegfahrsperre
STA	Start & Laden
TL	Blinkleuchten
WEG	Fahrzeuggeschwindigkeitssignal

Gerätekurzzeichen

A112_B	Steuergerät automatisch geschaltetes Schaltgetriebe
A112_B1	Schalter - Wählhebel
A112_B2	Motor - Getriebe, Wählen
A112_B3	Motor - Getriebe, Schalten
X1	Instrumententafel & Karosserie vorn



Stromkreis

Klimaanlage	3103 - 3141	A60.7	Kontrollleuchte - Klimaanlage
		A60.8	Kontrollleuchte - Umluft
		K5	Relais - Verdichter, Klimaanlage
		L7	Kupplung - Kompressor, Klimaanlage

Massepunkte


2	Tunnel	M3	Motor - Gebläse, Innenraum
8	Chassis	R6	Vorwiderstand - Gebläse, Innenraum
		X10	Instrumententafel & Bediengerät Heizung/Klimaanlage

Abkürzungen

BCM	Karosserieelektronik-Modul	X11	Karosserie vorn & Lüfter
D	Diesel	X45	Instrumententafel & Karosseriesteuergerät
HSH	Heckscheibe, beheizt	Y1_B	Stellglied Umluft
LHD	Linkslenker		
RHD	Rechtslenker		

Gerätekurzzeichen

A15	Karosseriesteuergerät
A60	Bediengerät - Klimaanlage
A60.1	Schalter - Gebläse, Klimaanlage
A60.2	Beleuchtung, Bediengerät, Klimaanlage
A60.3	Schalter - Heckscheibe, beheizt
A60.4	Kontrollleuchte - Heckscheibe, beheizt
A60.5	Schalter - Umluft
A60.6	Schalter - Verdichter



Stromkreis

Zusatzheizung	3200 - 3218
Sitzheizung	3220 - 3236
Schiebedach	3240 - 3248

Massepunkte

2	Tunnel
5	Karosserie, hinten links
8	Chassis


Abkürzungen

BCM	Karosserieelektronik-Modul
DIAG	Diagnosestecker
LHD	Linkslenker
RHD	Rechtslenker
STA	Start & Laden

Gerätekurzzeichen

A12	Zusatzheizung - Innenraum
A12.1	Steuergerät - Zusatzheizung
A12.2	Gebläsemotor
A12.3	Glühstiftkerze
A12.4	Flammsensor
A12.5	Sensor - Kühlmittel, Temperatur
A12.6	Überhitzungsfühler

M8_AUX	Pumpe - Kraftstoff, Zusatzheizung
M16	Motor - Schiebedach
R14	Sitzheizung - Vorn, links
R19	Sitzheizung - Vorn, rechts
S162	Schalter - Außentemperatur
S228	Schalter - Schiebedach
S260_L	Schalter - Sitzheizung, links
S260_R	Schalter - Sitzheizung, rechts
X2	Instrumententafel & Karosserie hinten links
X14	Karosserie vorn & Karosserie hinten links
X36	Instrumententafel & Fahrersitz- Zsb.
X36.3	Fahrersitz & Sitzheizung
X37	Instrumententafel & Beifahrersitz- Zsb.
X37.3	Beifahrersitz & Sitzheizung



Stromkreis

Außenspiegel 3300 - 3315
Fensterheber 3317 - 3341

M11_P Motor - Außenspiegel,
Beifahrertür
S169 Schalter - Außenspiegel
S169.1 Schalter - Außenspiegel,
Einstellung
S169.2 Schalter - Außenspiegel, links/
rechts
S221_D Schalter - Fensterheber
S221_D.1 Schalter - Fensterheber,
Fahrertür
S221_D.2 Schalter - Fensterheber,
Beifahrertür
S221_P Schalter - Fensterheber,
Beifahrertür
X2 Instrumententafel & Karosserie
hinten links
X3 Instrumententafel & Fahrertür
X4 Instrumententafel & Beifahrertür
X29 Karosserie hinten links &
Mikrofon/Sensor -
Diebstahlwarnanlage, Innenraum
X29.2 Karosserie hinten links &
Mikrofon
X45 Instrumententafel &
Karosseriesteuergerät

Massepunkte


2 Tunnel

Abkürzungen

ASP Außenspiegel
CRP Carphone
EMP Radio
HSH Heckscheibe, beheizt
LHD Linkslenker
NAV Navigationssystem
RHD Rechtslenker
SD Schiebedach
ZV Zentralverriegelung

Gerätekurzzeichen

A15 Karosseriesteuergerät
B156 Mikrofon
M10_D Motor - Fensterheber, Fahrertür
M10_P Motor - Fensterheber,
Beifahrertür
M11_D Motor - Außenspiegel, Fahrertür



3300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3310 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3320 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3330 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3340 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stromkreis

Fernbedienung, Radio	3400 - 3404
Radio	3407 - 3445
Telefon	3441 - 3449

Massepunkte

1 Tunnel

Abkürzungen

BCM	Karosserieelektronik-Modul
DIAG	Diagnosestecker
LHD	Linkslenker
MIC	Mikrofon
RHD	Rechtslenker
TID	Triple-Info-Display
WEG	Fahrzeuggeschwindigkeitssignal

Gerätekurzzeichen

A132_A	Radio
B23	Sensor - Außentemperatur
B109_L	Lautsprecher - Vorn, links
B109_LT	Hochtöner - Vorn, links
B109_R	Lautsprecher - Vorn, rechts
B109_RT	Hochtöner - Vorn, rechts

B117_L	Lautsprecher - Seitenwand, hinten, links
B117_R	Lautsprecher - Seitenwand, hinten, rechts
N3	Verstärker - Antenne, Dach
S208	Schalter - Fernbedienung, Radio
X1	Instrumententafel & Karosserie vorn
X2	Instrumententafel & Karosserie hinten links
X3	Instrumententafel & Fahrertür
X4	Instrumententafel & Beifahrertür
X8	Stecker Telefon
X15	Karosserie vorn & vorderes Abschlussblech
X21	Instrumententafel & Karosserie hinten rechts

Stromkreis

Carphone 3501 - 3543
Globales Positions System 3535 - 3543

B117_R Lautsprecher - Seitenwand,
hinten, rechts
N3 Verstärker - Antenne, Dach
X2 Instrumententafel & Karosserie
hinten links
X3 Instrumententafel & Fahrertür
X4 Instrumententafel & Beifahrertür
X21 Instrumententafel & Karosserie
hinten rechts
X44 Anschluss externes Handset

Massepunkte

1 Tunnel

Abkürzungen

AB Airbag
DIAG Diagnosestecker
LHD Linkslenker
MIC Mikrofon
MID Multi-Info-Display
RFS Rückfahrscheinwerfer
RHD Rechtslenker

Gerätekurzzeichen

A132_B Radio - Carphone
A139_B GPS-Einheit
B109_L Lautsprecher - Vorn, links
B109_LT Hochtöner - Vorn, links
B109_R Lautsprecher - Vorn, rechts
B109_RT Hochtöner - Vorn, rechts
B117_L Lautsprecher - Seitenwand,
hinten, links

Stromkreis

Navigationssystem	3600 - 3648
Telefon (Navigationssystem)	3623 - 3634
Telematic	3636 - 3648

B109_LT	Hochtöner - Vorn, links
B109_R	Lautsprecher - Vorn, rechts
B109_RT	Hochtöner - Vorn, rechts
B117_L	Lautsprecher - Seitenwand, hinten, links
B117_R	Lautsprecher - Seitenwand, hinten, rechts

Massepunkte

1 Tunnel

N3	Verstärker - Antenne, Dach
X2	Instrumententafel & Karosserie hinten links
X3	Instrumententafel & Fahrertür
X4	Instrumententafel & Beifahrertür
X8	Stecker Telefon
X21	Instrumententafel & Karosserie hinten rechts
X44	Anschluss externes Handset

Abkürzungen

AB	Airbag
BCM	Karosserieelektronik-Modul
DIAG	Diagnosestecker
GID	Graphic-Info-Display
LHD	Linkslenker
MIC	Mikrofon
NAV	Navigationssystem
RFS	Rückfahrscheinwerfer
RHD	Rechtslenker
TM	Telematic
WEG	Fahrzeuggeschwindigkeitssignal

Gerätekurzzeichen

A132_C	Radio - Navigation
A139_A	Telematic
B109_L	Lautsprecher - Vorn, links

